

ID **Italian**
design
IN ESCLUSIVA ELETTRICI PER LA BELLEZZA



7in1	BEAUTY LIGHT MASK
-------------	------------------------------------

FACIAL PHOTOTHERAPY
FOTOTERAPIA FACIAL

www.italiandesign.es

**[ES] ESPECIFICACIONES DE PIEZAS**

1. Botón táctil de encendido/apagado/modo de color.
2. Protectores oculares.
3. Orificios para la sujeción.
4. Banda elástica de sujeción con velcros.

[EN] PARTS SPECIFICATIONS

1. Touch button for on/off/colour mode.
2. Eye protectors.
3. Holes for fastening.
4. Elastic fastening band with Velcro.

[FR] SPÉCIFICATIONS DES PIÈCES

1. Bouton tactile marche/arrêt/mode couleur.
2. Protections oculaires.
3. Orifices de fixation.
4. Bande élastique de fixation avec velcro.

[DE] BESCHREIBUNG DER TEILE

1. Touch-Taste zum Ein-/Ausschalten/Farbmodus.
2. Augenschutz.
3. Befestigungslöcher.
4. Elastisches Befestigungsband mit Klettverschluss.

[IT] SPECIFICHE COMPONENTI

1. Pulsante touch di accensione/spengimento/modalità colore.
2. Protezioni per gli occhi.
3. Fori di fissaggio.
4. Fascia elastica di fissaggio con velcro.

[PT] ESPECIFICAÇÕES DE PEÇAS

1. Botão tátil de ligar/desligar/modo de cor.
2. Protetores oculares.
3. Orifícios para fixação.
4. Faixa elástica de fixação com velcro.

[PL] SPECYFIKACJE CZĘŚCI

1. Przycisk dotykowy włączania/wyłączania/trybu koloru.
2. Osłony na oczy.
3. Otwory do mocowania.
4. Elastyczna opaska mocująca z rzepami.

[ES] PRECAUCIONES

Por favor, leer atentamente las instrucciones antes de proceder al uso de este aparato. Para disminuir los riesgos de accidente tome las siguientes precauciones:

1. Advertencia: El símbolo IEC 60417 - 5582 hace referencia a que este aparato no deber utilizarse cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
2. No colocarlo ni dejarlo caer en el agua u otro líquido.
3. Si el aparato cae en el agua, desenchufarlo inmediatamente. No meter la mano en el agua.
4. Mantener el aparato apartado del agua.
5. El aparato no debe dejarse nunca sin vigilancia mientras está enchufado.
6. Utilizar este aparato solamente para el uso para el que ha sido diseñado, tal como se indica en este manual. No utilizar accesorios no recomendados por el fabricante.
7. El aparato no debe dejarse nunca sin vigilancia mientras está enchufado.
8. Este aparato puede ser utilizado por niños de a partir de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de una manera segura y comprenda los peligros los involucrados.
9. Nunca hacer funcionar este aparato si tiene el cable o el enchufe dañado, si no está funcionando correctamente, si ha caído o si está de algún modo dañado o ha caído en el agua. Llevar el aparato al servicio técnico autorizado más cercano para su examen o reparación.
10. Mantener el cable apartado del calor o de superficies calientes. No enrollar el cable alrededor del aparato.
11. No utilizar un cable de prolongación con este aparato.
12. Guarde el aparato en un lugar seco, libre de polvo y fuera de la luz directa del sol.



13. No intente abrir el compartimento de control bajo ninguna circunstancia y nunca intente reparar el equipo usted mismo.
14. No mire directamente a los LEDs cuando estén encendidos.
15. Mantener los cables apartados del calor o de superficies calientes. No enrollar los cables alrededor del aparato.
16. Nunca utilizarlo si se está soñoliento o medio dormido.
17. Guardar el producto en un ambiente seco a temperatura ambiente, evitar el polvo, la luz solar directa o ambiente húmedo.
18. Este producto contiene una batería recargable incorporada no sustituible ni extraíble, no arroje este aparato al fuego, ni lo cargue, lo use ni lo coloque a altas temperaturas.
19. Evite mirar directamente a la fuente de luz de la mascarilla o mirar la luz durante mucho tiempo. Mantenga los ojos cerrados durante el uso. Si siente que la luz es demasiado fuerte, cubra los ojos con un algodón o un antifaz.
20. Debido a que el material de la máscara es plástico, el embalaje abierto puede oler mal, lo cual es un fenómeno normal, pero el olor desaparecerá rápidamente.
21. Limpiar la máscara después de su uso con un paño suave ligeramente humedecido. La banda elástica sí puede lavarse con agua.
22. No frote la máscara con disolventes químicos corrosivos.
23. Evite su exposición al sol.
24. Antes de usar este aparato consulte con su médico. No usar este aparato con:
 - Mujeres embarazadas
 - Niños.
 - Personas con epilepsia.
 - Pacientes con problemas de tiroides o que tomen medicamentos para la tiroides no deben utilizarlo
 - Personas con alergia a la luz o que tomen medicamentos que pueden causar alergia a la luz.
 - Personas con la piel sensible a la luz.

- Personas con heridas en la piel o alguna condición adversa.

- Personas con enfermedades oculares.

25. Este aparato está provisto de una batería recargable que no puede ser sustituida por el usuario. En caso de mal funcionamiento póngase en contacto con el servicio técnico.

26. No desmonte, modifique ni extraiga la batería durante el uso o vida útil del aparato. No inserte objetos extraños ni sumerja la batería en agua u otros líquidos. Estas acciones pueden causar fugas, sobrecalentamiento, incendio o explosión.

27. Cuando el aparato llegue al final de su vida útil la batería debe retirarse del aparato antes de desecharlo, para su correcta gestión como residuo peligroso. Asegúrese de que el aparato esté completamente apagado.

28. La batería debe desecharse de forma segura, de acuerdo con la normativa local sobre residuos electrónicos.

29. Si no puede o no desea retirar usted mismo la batería para evitar riesgos lleve el equipo a un punto limpio autorizado, donde personal cualificado podrá retirar y gestionar la batería de forma segura.

30. Debe asegurarse de que la batería se cargue completamente al menos una vez cada tres meses, de lo contrario, la batería podría dañarse.

31. Guarde estas instrucciones para futuras referencias.

[ES] MODO DE USO

PRUEBA DE SENSIBILIDAD A LA LUZ:

IMPORTANTE: Antes de utilizar este producto por primera vez, realice una prueba de sensibilidad a la luz: Colóquese el dispositivo en el brazo, encienda el aparato y seleccione el tiempo de trabajo en 10 minutos. Transcurrido ese tiempo si tiene la piel enrojecida o le pica indica que puede tener piel fotosensible. Se recomienda que deje de usar este aparato hasta que consulte a un dermatólogo antes de volver a utilizarlo.

MODO DE EMPLEO:

Antes de usar la máscara hay que recargar la batería para que funcione. La máscara LED no funcionará mientras esté enchufada.

2. Colocar los extremos de la bandas elástica con velcro en la máscara LED usando los orificios a la izquierda y derecha de esta.

3. Limpiar la piel del rostro, dejar que el agua se seque de forma natural o utilizar una toalla absorbente para secar suavemente el rostro (no secar el rostro con fuerza, ya que esto provocará que los poros se obstruyan o que la piel se vuelva áspera y deshidratada).

4. Para encender el aparato pulsar la marca táctil situado en el frente con el dedo durante 3 segundos. El color cambiará una vez que encienda la máquina. El color cambiará automáticamente después del octavo toque.

5. Cubra el rostro con la máscara luminosa y busque una posición cómoda y adecuada. Pase la banda elástica por detrás de las orejas y ajuste la tensión mediante los veleros de los extremos.

6. Recomendamos realizar el tratamiento de belleza con fotones durante el tiempo de descanso, buscar un sofá o una cama cómodos, tumbarse cómodamente, cerrar los ojos y disfrutar del proceso de belleza que proporcionan los fotones. No leer ni ver la televisión durante mucho tiempo mientras se utiliza.

7. Puede usar productos cosméticos en la piel junto con el uso de la máscara LED para amplificar sus propiedades y absorción. Aplíquelos de manera uniforme en la cara después de haberla limpiado. Recomendamos usar la luz roja para su mejor absorción. Por lo general, se recomienda su uso entre 45 y 30 minutos.

8. Retire la máscara, apáguela y límpiela para poder seguir utilizándola la próxima vez.

USO DE LOS COLORES:

Rojo: 630NM. Ayuda a que la piel se vea más firme y luminosa. Contribuye a que el rostro se sienta más elástico, favorece la suavidad y apoya la mejora del aspecto de líneas y arrugas.

Azul: 470NM. Contribuye a calmar imperfecciones y apoya la limpieza visual del cutis. Favorece la reducción del enrojecimiento asociado a brotes y ayuda a que la piel se vea más uniforme.

Verde: 520N. Ayuda a equilibrar la apariencia de la piel, promueve una sensación de calma y contribuye a regular el exceso de brillo. También favorece la reducción de la hinchazón facial.

Amarillo: 585NM. Favorece una apariencia más uniforme y luminosa, ayuda a suavizar la textura y contribuye a mejorar zonas con enrojecimiento. También promueve que la piel luzca más revitalizada.

Púrpura: 426NM. Combina los beneficios de la luz roja y azul. Ayuda a mejorar la apariencia de marcas e imperfecciones mientras favorece un aspecto más equilibrado.

Turquesa: 490NM. Ayuda a que la piel se sienta más fresca y revitalizada. Contribuye a promover el dinamismo natural del cutis.

Blanco: Combinación de todos los colores. Favorece una iluminación más profunda del rostro, ayuda a mejorar la apariencia de la piel apagada y contribuye a una sensación de firmeza y suavidad.

[ES] MEDIO AMBIENTE



Disposición sobre los equipos eléctricos y electrónicos antiguos (Aplicable en la unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva).

Este símbolo, en un producto o en un paquete, indica que el producto no puede ser tratado como un residuo doméstico. Por el contrario, debe depositarse en un punto de recogida especializado en el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Al hacer esto, usted ayuda a prevenir las potenciales consecuencias negativas que pueda sufrir el entorno y la salud humana, que podrían producirse si este producto fuera desechado de forma incorrecta. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Si desea más información acerca del reciclaje de este producto, contacte con la delegación de su ciudad, con el servicio de recogida de residuos o con la tienda en la que adquirió este producto.

[EN] PRECAUTIONS

Please read the instructions carefully before using this device. To reduce the risk of accidents, take the following precautions:

1. Warning: The IEC 60417 - 5582 symbol indicates that this device should not be used near bathtubs, showers, sinks or other containers containing water.
2. Do not place or drop it in water or other liquids.
3. If the device falls into water, unplug it immediately. Do not put your hand in the water.
4. Keep the device away from water.
5. The device must never be left unattended while plugged in.
6. Use this device only for the purpose for which it was designed, as indicated in this manual. Do not use accessories not recommended by the manufacturer.
7. The appliance must never be left unattended while plugged in.
8. This appliance can be used by children aged 12 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been supervised or instructed on how to use the appliance safely and understand the dangers involved.



9. Never operate this appliance if the cord or plug is damaged, if it is not working properly, if it has been dropped or if it is in any way damaged or has fallen into water. Take the appliance to the nearest authorised service centre for examination or repair.

10. Keep the cable away from heat or hot surfaces. Do not wrap the cable around the appliance.

11. Do not use an extension cable with this appliance.

12. Store the appliance in a dry, dust-free place away from direct sunlight.

13. Do not attempt to open the control compartment under any circumstances and never attempt to repair the equipment yourself.

14. Do not look directly at the LEDs when they are lit.

15. Keep cables away from heat or hot surfaces.

Do not wrap cables around the device.

16. Never use if you are drowsy or half asleep.

17. Store the product in a dry environment at room temperature, avoiding dust, direct sunlight or humid environments.

18. This product contains a built-in rechargeable battery that cannot be replaced or removed. Do not throw this device into a fire, charge it, use it, or place it in high temperatures.

19. Avoid looking directly at the light source of the mask or looking at the light for a long time. Keep your eyes closed during use. If you feel that the light is too strong, cover your eyes with cotton wool or an eye mask.

20. Because the mask material is plastic, the opened packaging may have an unpleasant odour, which is normal, but the odour will quickly disappear.

21. Clean the mask after use with a soft, slightly damp cloth. The elastic band can be washed with water.

22. Do not rub the mask with corrosive chemical solvents.

23. Avoid exposure to sunlight.

24. Consult your doctor before using this device. Do not use this device with:

- Pregnant women
- Children
- People with epilepsy

- Patients with thyroid problems or who are taking thyroid medication should not use it
- People with light allergies or who are taking medication that can cause light allergies
- People with light-sensitive skin.
- People with skin wounds or any adverse condition.
- People with eye diseases.

25. This device is equipped with a rechargeable battery that cannot be replaced by the user. In case of malfunction, contact technical support.

26. Do not disassemble, modify or remove the battery during use or the device's service life. Do not insert foreign objects or immerse the battery in water or other liquids. These actions may cause leakage, overheating, fire or explosion.

27. When the device reaches the end of its useful life, the battery must be removed from the device before disposal, for proper management as hazardous waste. Ensure that the device is completely turned off.

28. The battery must be disposed of safely in accordance with local regulations on electronic waste.

29. If you are unable or unwilling to remove the battery yourself to avoid risks, take the equipment to an authorised recycling centre, where qualified personnel can safely remove and dispose of the battery.

30. Ensure that the battery is fully charged at least once every three months, otherwise the battery may be damaged.

31. Keep these instructions for future reference.

[EN] MODO DE USO

LIGHT SENSITIVITY TEST:

IMPORTANT: Before using this product for the first time, perform a light sensitivity test:

Place the device on your arm, turn it on and select a treatment time of 10 minutes. If your skin is red or itchy after this time, it may indicate that you have photosensitive skin. We recommend that you stop using this device until you have consulted a dermatologist before using it again.

INSTRUCTIONS FOR USE:

1. Before using the mask, the battery must be recharged for it to work. The LED mask will not work while it is plugged in.

2. Attach the ends of the elastic Velcro straps to the LED mask using the holes on the left and right sides of the mask.

3. Cleanse your face and allow the water to dry naturally or use an absorbent towel to gently dry your face (do not rub your face vigorously, as this will cause your pores to become clogged or your skin to become rough and dehydrated).

4. To turn on the device, press the touch button on the front with your finger for 3 seconds. The colour will change once the machine is turned on. The colour will change automatically after the eighth touch.

5. Cover your face with the light mask and find a comfortable and suitable position. Pass the elastic band behind your ears and adjust the tension using the sliders at the ends.

6. We recommend performing the photon beauty treatment during your rest time. Find a comfortable sofa or bed, lie down comfortably, close your eyes, and enjoy the beauty process provided by the photons. Do not read or watch television for long periods of time while using the device.

7. You can use cosmetic products on your skin together with the LED mask to amplify their properties and absorption. Apply them evenly to your face after cleansing. We recommend using red light for best absorption. Generally, we recommend using it for 45 to 30 minutes.

8. Remove the mask, turn it off, and clean it so you can use it again next time.

USE OF COLOURS:

Red: 630NM. Helps skin look firmer and more luminous. Contributes to a more elastic feeling on the face, promotes softness and supports the improvement of the appearance of lines and wrinkles.

Blue: 470NM. Helps to calm imperfections and supports the visual cleansing of the complexion. Promotes the reduction of redness associated with breakouts and helps the skin look more even.

Green: 520NM. Helps balance the appearance of the skin, promotes a feeling of calm and helps regulate excess shine. It also promotes the reduction of facial swelling.

Yellow: 585NM. Promotes a more even and luminous appearance, helps smooth texture and contributes to improving areas with redness. It also promotes a more revitalised appearance.

Purple: 426NM. Combines the benefits of red and blue light. Helps improve the appearance of marks and imperfections while promoting a more balanced look.

Turquoise: 490NM. Helps skin feel fresher and revitalised. Contributes to promoting the natural dynamism of the complexion.

White: Combination of all colours. Promotes deeper illumination of the face, helps improve the appearance of dull skin and contributes to a feeling of firmness and softness.

[EN] ENVIRONMENT



Disposal of old Electrical & Electronic Equipment (Applicable throughout the European Union and other European countries with separate collection programs. This symbol, found on your product or on its packaging, indicates that this product should not be treated as household waste when you wish to dispose of it. Instead, it should be handed over to an applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent negative consequences to the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate disposal of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local city office, household waste disposal service or the retail store where you purchased this product.

[FR] PRÉCAUTIONS

Veillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser cet appareil. Afin de réduire les risques d'accident, veuillez prendre les précautions suivantes :

- 1.** Avertissement : le symbole IEC 60417 - 5582 indique que cet appareil ne doit pas être utilisé à proximité de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- 2.** Ne pas le placer ni le laisser tomber dans l'eau ou tout autre liquide.
- 3.** Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Ne mettez pas vos mains dans l'eau.
- 4.** Gardez l'appareil à l'écart de l'eau.
- 5.** L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
- 6.** Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel qu'indiqué dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- 7.** L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
- 8.** Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 12 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience



et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou instruites sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.

9. Ne jamais utiliser cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou s'il est endommagé de quelque manière que ce soit ou s'il est tombé dans l'eau. Apportez l'appareil au service technique agréé le plus proche pour qu'il soit examiné ou réparé.

10. Tenez le cordon d'alimentation à l'écart de la chaleur ou des surfaces chaudes. N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.

11. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.

12. Rangez l'appareil dans un endroit sec, à l'abri de la poussière et de la lumière directe du soleil.

13. N'essayez en aucun cas d'ouvrir le compartiment de commande et n'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même.

14. Ne regardez pas directement les LED lorsqu'elles sont allumées.

15. Tenez les câbles à l'écart de la chaleur ou des surfaces chaudes. N'enroulez pas les câbles autour de l'appareil.

16. Ne l'utilisez jamais si vous êtes somnolent ou à moitié endormi.

17. Rangez le produit dans un environnement sec à température ambiante, à l'abri de la poussière, de la lumière directe du soleil ou d'un environnement humide.

18. Ce produit contient une batterie rechargeable intégrée non remplaçable et non amovible.

Ne jetez pas cet appareil au feu, ne le chargez pas, ne l'utilisez pas et ne l'exposez pas à des températures élevées.

19. Évitez de regarder directement la source lumineuse du masque ou de regarder la lumière pendant une longue période. Gardez les yeux fermés pendant l'utilisation. Si vous trouvez la lumière trop forte, couvrez vos yeux avec un coton ou un masque.

20. Le masque étant en plastique, l'emballage ouvert peut dégager une odeur désagréable, ce qui est normal, mais cette odeur disparaîtra rapidement.

21. Nettoyez le masque après utilisation avec un chiffon doux légèrement humide. L'élastique peut être lavé à l'eau.

22. Ne frottez pas le masque avec des solvants chimiques corrosifs.

23. Évitez de l'exposer au soleil.

24. Avant d'utiliser cet appareil, consultez votre médecin. Ne pas utiliser cet appareil avec :

- Les femmes enceintes
- Les enfants
- Les personnes épileptiques
- Les patients souffrant de problèmes thyroïdiens ou prenant des médicaments pour la thyroïde
- Les personnes allergiques à la lumière ou prenant des médicaments pouvant provoquer une allergie à la lumière
- Les personnes ayant la peau sensible à la lumière.
- Les personnes présentant des lésions cutanées ou une affection cutanée.
- Les personnes souffrant de maladies oculaires.

25. Cet appareil est équipé d'une batterie rechargeable qui ne peut être remplacée par l'utilisateur. En cas de dysfonctionnement, contactez le service technique.

26. Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne retirez pas la batterie pendant l'utilisation ou la durée de vie de l'appareil. N'insérez pas d'objets étrangers et ne plongez pas la batterie dans l'eau ou d'autres liquides. Ces actions peuvent provoquer des fuites, une surchauffe, un incendie ou une explosion.

27. Lorsque l'appareil arrive en fin de vie, la batterie doit être retirée de l'appareil avant de le jeter, afin d'être traitée correctement comme déchet dangereux. Assurez-vous que l'appareil est complètement éteint.

28. La batterie doit être mise au rebut en toute sécurité, conformément à la réglementation locale en vigueur en matière de déchets électroniques.

29. Si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas retirer la batterie vous-même pour éviter tout risque, apportez l'appareil à un point de collecte agréé, où du personnel qualifié pourra retirer et traiter la batterie en toute sécurité.

30. Vous devez vous assurer que la batterie est

complètement chargée au moins une fois tous les trois mois, sinon elle pourrait être endommagée.

31. Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

[FR] MODO DE USO

TEST DE SENSIBILITÉ À LA LUMIÈRE :

IMPORTANT : avant d'utiliser ce produit pour la première fois, effectuez un test de sensibilité à la lumière : Placez l'appareil sur votre bras, allumez-le et sélectionnez une durée de fonctionnement de 10 minutes. Si, au bout de ce temps, votre peau est rouge ou vous démange, cela signifie que vous avez peut-être la peau photosensible. Il est recommandé de ne plus utiliser cet appareil jusqu'à ce que vous ayez consulté un dermatologue avant de l'utiliser à nouveau.

MODE D'EMPLOI :

1. Avant d'utiliser le masque, vous devez recharger la batterie pour qu'il fonctionne. Le masque LED ne fonctionnera pas tant qu'il sera branché.
2. Placez les extrémités des bandes élastiques avec velcro sur le masque LED en utilisant les trous situés à gauche et à droite de celui-ci.
3. Nettoyez la peau de votre visage, laissez l'eau sécher naturellement ou utilisez une serviette absorbante pour sécher doucement votre visage (ne frottez pas votre visage avec force, car cela obstruerait les pores ou rendrait votre peau rugueuse et déshydratée).
4. Pour allumer l'appareil, appuyez avec votre doigt sur le bouton tactile situé à l'avant pendant 3 secondes. La couleur changera une fois l'appareil allumé. La couleur changera automatiquement après la huitième pression.
5. Couvrez votre visage avec le masque lumineux et trouvez une position confortable et appropriée. Passez l'élastique derrière vos oreilles et ajustez la tension à l'aide des boutons situés aux extrémités.
6. Nous vous recommandons d'effectuer le traitement de beauté par photons pendant votre temps de repos, de trouver un canapé ou un lit confortable, de vous allonger confortablement, de fermer les yeux et de profiter du processus de beauté procuré par les photons. Ne lisez pas et ne regardez pas la télévision pendant une longue période pendant l'utilisation.
7. Vous pouvez utiliser des produits cosmétiques sur la peau en même temps que le masque LED afin d'amplifier leurs propriétés et leur absorption. Appliquez-les uniformément sur le visage après l'avoir nettoyé. Nous vous recommandons d'utiliser la lumière rouge pour une meilleure absorption. En général, il est recommandé de l'utiliser entre 45 et 30 minutes.
8. Retirez le masque, éteignez-le et nettoyez-le afin de pouvoir le réutiliser la prochaine fois.

UTILISATION DES COULEURS :

Rouge : 630 nm. Aide à rendre la peau plus ferme et plus lumineuse. Contribue à rendre le visage plus élastique, favorise la douceur et aide à améliorer l'apparence des rides et ridules.

Bleu : 470 nm. Contribue à apaiser les imperfections et aide à nettoyer visuellement le teint. Il favorise la réduction des rougeurs associées aux poussées et aide à rendre la peau plus uniforme.

Vert : 520 nm. Il aide à équilibrer l'apparence de la peau, favorise une sensation de calme et contribue à réguler l'excès de brillance. Il favorise également la réduction du gonflement du visage.

Jaune : 585 nm. Favorise un teint plus uniforme et lumineux, aide à adoucir la texture et contribue à améliorer les zones rougies. Il aide également la peau à paraître plus revitalisée.

Violet : 426 nm. Combine les bienfaits de la lumière rouge et bleue. Aide à améliorer l'apparence des marques et des imperfections tout en favorisant un teint plus équilibré.

Turquoise : 490 nm. Aide la peau à se sentir plus fraîche et revitalisée. Contribue à promouvoir le dynamisme naturel du teint.

Blanc : combinaison de toutes les couleurs. Favorise un éclat plus profond du visage, aide à améliorer l'apparence de la peau terne et contribue à une sensation de fermeté et de douceur.

[FR] ENVIRONNEMENT



Disposition concernant les anciens équipements électriques et électroniques (applicable dans l'Union Européenne et dans d'autres pays européens avec des systèmes de collecte séparés). Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique ce produit ne sera pas traité comme perte ménagère. Au lieu de cela il sera remis au point de collecte dédié pour le recyclage de l'équipement électrique et électronique. En s'assurant que ce produit est trié et jeté correctement, vous contribuerez à empêcher de potentielles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être provoquées par la manutention de rebut inadéquate de ce produit. La réutilisation des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour des informations plus détaillées sur la réutilisation de ce produit, vous pouvez contacter votre mairie, la société de collecte et tri des rebuts ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

[DE] VORSICHTSMASSNAHMEN

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Um das Unfallrisiko zu verringern, beachten Sie bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

1. Warnung: Das Symbol IEC 60417 - 5582 weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern mit Wasser verwendet werden darf.



2. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten legen oder fallen lassen.

3. Wenn das Gerät ins Wasser fällt, sofort den Stecker ziehen. Nicht mit der Hand ins Wasser greifen.

4. Das Gerät von Wasser fernhalten.

5. Das Gerät darf niemals unbeaufsichtigt bleiben, solange es an das Stromnetz angeschlossen ist.

6. Verwenden Sie dieses Gerät nur für den in dieser Anleitung angegebenen Verwendungszweck. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.

7. Das Gerät darf niemals unbeaufsichtigt bleiben, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.

8. Dieses Gerät kann von Kindern ab 12 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

9. Betreiben Sie dieses Gerät niemals, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es heruntergefallen ist oder wenn es in irgendeiner Weise beschädigt ist oder ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung oder Reparatur zum nächstgelegenen autorisierten Kundendienst.

10. Halten Sie das Kabel von Hitze oder heißen Oberflächen fern. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät.

11. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel mit diesem Gerät.

12. Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, staubfreien Ort und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt auf.

13. Versuchen Sie unter keinen Umständen, das Steuerfach zu öffnen, und versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren.

14. Schauen Sie nicht direkt in die LEDs, wenn diese leuchten.

15. Halten Sie die Kabel von Hitze oder heißen Oberflächen fern. Wickeln Sie die Kabel nicht um das Gerät.

16. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn Sie schläfrig oder müde sind.
17. Bewahren Sie das Produkt in einer trockenen Umgebung bei Raumtemperatur auf und vermeiden Sie Staub, direkte Sonneneinstrahlung oder feuchte Umgebungen.
18. Dieses Produkt enthält einen eingebauten, nicht austauschbaren und nicht entfernbaren Akku. Werfen Sie dieses Gerät nicht ins Feuer, laden Sie es nicht auf, verwenden Sie es nicht und setzen Sie es keinen hohen Temperaturen aus.
19. Vermeiden Sie es, direkt in die Lichtquelle der Maske zu schauen oder das Licht über einen längeren Zeitraum anzuschauen. Halten Sie während der Verwendung die Augen geschlossen. Wenn Sie das Licht als zu stark empfinden, bedecken Sie Ihre Augen mit einem Tuch oder einer Augenmaske.
20. Da das Material der Maske aus Kunststoff besteht, kann die geöffnete Verpackung einen unangenehmen Geruch aufweisen, was jedoch ein normales Phänomen ist und der Geruch schnell verfliegt.
21. Reinigen Sie die Maske nach dem Gebrauch mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Das Gummiband kann mit Wasser gewaschen werden.
22. Reiben Sie die Maske nicht mit aggressiven chemischen Lösungsmitteln ab.
23. Setzen Sie die Maske keiner Sonneneinstrahlung aus.
24. Konsultieren Sie vor der Verwendung dieses Geräts Ihren Arzt. Verwenden Sie dieses Gerät nicht bei:
- Schwangeren.
 - Kindern.
 - Menschen mit Epilepsie.
 - Patienten mit Schilddrüsenproblemen oder die Schilddrüsenmedikamente einnehmen.
 - Menschen mit Lichtallergie oder die Medikamente einnehmen, die eine Lichtallergie verursachen können.
 - Personen mit lichtempfindlicher Haut.
 - Personen mit Hautverletzungen oder anderen Hauterkrankungen.
 - Personen mit Augenerkrankungen.
25. Dieses Gerät ist mit einem wiederaufladbaren Akku ausgestattet, der vom Benutzer nicht

- ausgetauscht werden kann. Bei Fehlfunktionen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
26. Demontieren, modifizieren oder entfernen Sie den Akku während des Gebrauchs oder der Lebensdauer des Geräts nicht. Führen Sie keine Fremdkörper ein und tauchen Sie den Akku nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Dies kann zu Undichtigkeiten, Überhitzung, Bränden oder Explosionen führen.
27. Wenn das Gerät das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, muss der Akku vor der Entsorgung aus dem Gerät entfernt werden, damit er ordnungsgemäß als Sondermüll entsorgt werden kann. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vollständig ausgeschaltet ist.
28. Der Akku muss gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikschrott sicher entsorgt werden.
29. Wenn Sie den Akku nicht selbst entfernen können oder wollen, um Risiken zu vermeiden, bringen Sie das Gerät zu einer autorisierten Sammelstelle, wo qualifiziertes Personal den Akku sicher entfernen und entsorgen kann.
30. Sie müssen sicherstellen, dass der Akku mindestens einmal alle drei Monate vollständig aufgeladen wird, da er sonst beschädigt werden kann.
31. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

[DE] ANWENDUNG

TEST DER LICHTEMPFINDLICHKEIT

WICHTIG: Führen Sie vor der ersten Verwendung dieses Produkts einen Test der Lichtempfindlichkeit durch: Legen Sie das Gerät an Ihren Arm, schalten Sie es ein und wählen Sie eine Anwendungsdauer von 10 Minuten. Wenn Ihre Haut nach Ablauf dieser Zeit gerötet ist oder juckt, deutet dies darauf hin, dass Sie möglicherweise lichtempfindliche Haut haben. Es wird empfohlen, das Gerät nicht mehr zu verwenden, bis Sie einen Dermatologen konsultiert haben, bevor Sie es erneut verwenden.

ANWENDUNG

1. Vor der Verwendung der Maske muss der Akku aufgeladen werden, damit sie funktioniert. Die LED-Maske funktioniert nicht, solange sie an das Stromnetz angeschlossen ist.
2. Befestigen Sie die Enden der elastischen Klettbander an der LED-Maske, indem Sie die Löcher auf der linken und rechten Seite der Maske verwenden.

3. Reinigen Sie die Gesichtshaut und lassen Sie das Wasser auf natürliche Weise trocknen oder trocknen Sie das Gesicht vorsichtig mit einem saugfähigen Handtuch ab (trocknen Sie das Gesicht nicht zu stark ab, da dies zu verstopften Poren oder rauer und dehydrierter Haut führen kann).
4. Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie mit dem Finger 3 Sekunden lang auf die Touch-Markierung auf der Vorderseite. Die Farbe ändert sich, sobald das Gerät eingeschaltet ist. Die Farbe ändert sich automatisch nach der achten Berührung.
5. Bedecken Sie Ihr Gesicht mit der Lichtmaske und suchen Sie eine bequeme und geeignete Position. Führen Sie das Gummiband hinter den Ohren entlang und stellen Sie die Spannung mit den Schiebern an den Enden ein.
6. Wir empfehlen, die Schönheitsbehandlung mit Photonen während der Ruhezeit durchzuführen. Suchen Sie sich ein bequemes Sofa oder Bett, legen Sie sich bequem hin, schließen Sie die Augen und genießen Sie den Schönheitsprozess, den die Photonen bieten. Lesen Sie während der Anwendung nicht und schauen Sie nicht lange fern.
7. Sie können Kosmetikprodukte auf der Haut zusammen mit der LED-Maske verwenden, um deren Eigenschaften und Aufnahme zu verstärken. Tragen Sie diese nach der Reinigung gleichmäßig auf das Gesicht auf. Wir empfehlen die Verwendung von rotem Licht für eine bessere Absorption. Im Allgemeinen wird eine Anwendungsdauer von 45 bis 30 Minuten empfohlen.
8. Nehmen Sie die Maske ab, schalten Sie sie aus und reinigen Sie sie, damit Sie sie beim nächsten Mal wieder verwenden können.

VERWENDUNG DER FARBEN:

- Rot:** 630 nm. Verleiht der Haut ein strafferes und strahlenderes Aussehen. Trägt dazu bei, dass sich das Gesicht elastischer anfühlt, fördert die Geschmeidigkeit und unterstützt die Verbesserung des Erscheinungsbildes von Linien und Falten.
- Blau:** 470 nm. Trägt zur Beruhigung von Hautunreinheiten bei und unterstützt die visuelle Reinigung des Teints. Es fördert die Verringerung von Rötungen im Zusammenhang mit Hautunreinheiten und trägt dazu bei, dass die Haut gleichmäßiger aussieht.
- Grün:** 520 nm. Hilft, das Hautbild auszugleichen, fördert ein Gefühl der Ruhe und trägt dazu bei, übermäßigen Glanz zu regulieren. Es fördert auch die Verringerung von Gesichtsschwellungen.
- Gelb:** 585 nm. Fördert ein gleichmäßigeres und strahlenderes Erscheinungsbild, hilft, die Hautstruktur zu glätten und trägt zur Verbesserung von Rötungen bei. Verleiht der Haut außerdem ein revitalisiertes Aussehen.
- Violett:** 426 nm. Kombiniert die Vorteile von rotem und blauem Licht. Hilft, das Erscheinungsbild von Flecken

und Unreinheiten zu verbessern und sorgt für ein ausgeglicheneres Hautbild.

Türkis: 490 nm. Verleiht der Haut ein frischeres und revitalisiertes Gefühl. Trägt dazu bei, die natürliche Dynamik des Teints zu fördern.

Weiß: Kombination aller Farben. Fördert eine tiefere Ausleuchtung des Gesichts, hilft, das Erscheinungsbild matter Haut zu verbessern, und trägt zu einem Gefühl von Festigkeit und Geschmeidigkeit bei.

[DE] UMWELT



Entsorgung von alten Elektro- und Elektronikgeräten (gültig in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit separatem Sammelsystem)

Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt nicht wie Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen soll dieses Produkt zu dem geeigneten Entsorgungspunkt zum Recyceln von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden. Wird das Produkt korrekt entsorgt, helfen Sie mit, negativen Umwelteinflüssen und Gesundheitsschäden vorzubeugen, die durch unsachgemäße Entsorgung verursacht werden könnten. Das Recycling von Material wird unsere Naturressourcen erhalten. Für nähere Informationen über das Recyceln dieses Produktes kontaktieren Sie bitte Ihr lokales Bürgerbüro, Ihren Hausmüll Abholservice oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

[IT] PRECAUZIONI

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo dispositivo. Per ridurre il rischio di incidenti, adottare le seguenti precauzioni:

1. Avvertenza: il simbolo IEC 60417 - 5582 indica che questo dispositivo non deve essere utilizzato vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
2. Non immergerlo né lasciarlo cadere in acqua o altri liquidi.
3. Se l'apparecchio cade in acqua, scollegarlo immediatamente dalla presa di corrente. Non immergere le mani nell'acqua.
4. Tenere l'apparecchio lontano dall'acqua.
5. L'apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito mentre è collegato alla presa di corrente.
6. Utilizzare questo apparecchio solo per l'uso per cui è stato progettato, come indicato in questo manuale. Non utilizzare accessori non



raccomandati dal produttore.

7. L'apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito mentre è collegato alla presa di corrente.
8. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore ai 12 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, se sono stati supervisionati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendono i pericoli.
9. Non utilizzare mai questo apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente, se è caduto o se è in qualche modo danneggiato o è caduto in acqua. Portare l'apparecchio al centro di assistenza autorizzato più vicino per un controllo o una riparazione.
10. Tenere il cavo lontano da fonti di calore o superfici calde. Non avvolgere il cavo attorno all'apparecchio.
11. Non utilizzare una prolunga con questo apparecchio.
12. Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto, privo di polvere e lontano dalla luce diretta del sole.
13. Non tentare in nessun caso di aprire il vano di controllo e non tentare mai di riparare l'apparecchio da soli.
14. Non guardare direttamente i LED quando sono accesi.
15. Tenere i cavi lontani da fonti di calore o superfici calde. Non avvolgere i cavi attorno all'apparecchio.
16. Non utilizzare mai l'apparecchio se si è assonnati o semiaddormentati.
17. Conservare il prodotto in un ambiente asciutto a temperatura ambiente, evitando la polvere, la luce solare diretta o l'umidità.
18. Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile incorporata non sostituibile né rimovibile, non gettare questo dispositivo nel fuoco, né caricarlo, utilizzarlo o esporlo ad alte temperature.
19. Evitare di guardare direttamente la fonte di luce della maschera o di guardare la luce per lungo tempo. Tenere gli occhi chiusi durante l'uso. Se si ritiene che la luce sia troppo forte, coprire gli occhi

con un batuffolo di cotone o una mascherina.

20. Poiché il materiale della maschera è plastica, la confezione aperta può emanare un odore sgradevole, ma si tratta di un fenomeno normale e l'odore svanirà rapidamente.
21. Pulire la maschera dopo l'uso con un panno morbido leggermente inumidito. L'elastico può essere lavato con acqua.
22. Non strofinare la maschera con solventi chimici corrosivi.
23. Evitare l'esposizione al sole.
24. Prima di utilizzare questo dispositivo, consultare il proprio medico. Non utilizzare questo dispositivo in caso di:
 - Donne in gravidanza
 - Bambini
 - Persone affette da epilessia
 - Pazienti con problemi alla tiroide o che assumono farmaci per la tiroide
 - Persone allergiche alla luce o che assumono farmaci che possono causare allergia alla luce
 - Persone con pelle sensibile alla luce.
 - Persone con ferite sulla pelle o condizioni avverse.
 - Persone con malattie oculari.
25. Questo dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile che non può essere sostituita dall'utente. In caso di malfunzionamento, contattare il servizio tecnico.
26. Non smontare, modificare o rimuovere la batteria durante l'uso o la vita utile del dispositivo. Non inserire oggetti estranei né immergere la batteria in acqua o altri liquidi. Queste azioni possono causare perdite, surriscaldamento, incendi o esplosioni.
27. Quando l'apparecchio raggiunge la fine della sua vita utile, la batteria deve essere rimossa dall'apparecchio prima di smaltirlo, per una corretta gestione come rifiuto pericoloso. Assicurarsi che l'apparecchio sia completamente spento.
28. La batteria deve essere smaltita in modo sicuro, in conformità con le normative locali sui rifiuti elettronici.
29. Se non è possibile o non si desidera rimuovere la batteria da soli per evitare rischi, portare

l'apparecchio in un centro di raccolta autorizzato, dove personale qualificato potrà rimuovere e smaltire la batteria in modo sicuro. 1. In caso di malattie cutanee, consultare un dermatologo prima dell'uso.

30. Assicurarsi che la batteria sia completamente carica almeno una volta ogni tre mesi, altrimenti potrebbe danneggiarsi.

31. Conservare queste istruzioni per riferimento futuro.

[IT] MODO D'USO

TEST DI SENSIBILITÀ ALLA LUCE

IMPORTANTE: prima di utilizzare questo prodotto per la prima volta, eseguire un test di sensibilità alla luce: Posizionare il dispositivo sul braccio, accenderlo e selezionare un tempo di funzionamento di 10 minuti. Trascorso questo tempo, se la pelle è arrossata o pruriginosa, significa che potrebbe essere fotosensibile. Si consiglia di interrompere l'uso di questo dispositivo fino a quando non si consulta un dermatologo prima di riutilizzarlo.

MODO D'USO

1. Prima di utilizzare la maschera è necessario ricaricare la batteria affinché funzioni. La maschera LED non funzionerà mentre è collegata alla presa di corrente.
2. Posizionare le estremità delle fasce elastiche con velcro sulla maschera LED utilizzando i fori a sinistra e a destra della stessa.
3. Pulire la pelle del viso, lasciare asciugare l'acqua in modo naturale o utilizzare un asciugamano assorbente per asciugare delicatamente il viso (non strofinare con forza, poiché ciò causerebbe l'ostruzione dei pori o renderebbe la pelle ruvida e disidratata).
4. Per accendere il dispositivo, premere con il dito il tasto tattile situato sulla parte anteriore per 3 secondi. Il colore cambierà una volta accesa la macchina. Il colore cambierà automaticamente dopo l'ottavo tocco.
5. Coprire il viso con la maschera luminosa e trovare una posizione comoda e adeguata. Passare la fascia elastica dietro le orecchie e regolare la tensione tramite i velari alle estremità.
6. Si consiglia di eseguire il trattamento di bellezza con i fotoni durante il tempo di riposo, di cercare un divano o un letto comodo, di sdraiarsi comodamente, di chiudere gli occhi e di godersi il processo di bellezza offerto dai fotoni. Non leggere né guardare la televisione per lungo tempo durante l'uso.
7. È possibile utilizzare prodotti cosmetici sulla pelle insieme alla maschera LED per amplificarne le proprietà e l'assorbimento. Applicateli in modo uniforme sul viso dopo

averlo pulito. Si consiglia di utilizzare la luce rossa per un migliore assorbimento. In genere, si consiglia di utilizzarla per 45-30 minuti

8. Rimuovete la maschera, spegnetela e pulitela per poterla riutilizzare la prossima volta.

USO DEI COLORI:

Rosso: 630NM. Aiuta a rendere la pelle più compatta e luminosa. Contribuisce a rendere il viso più elastico, favorisce la morbidezza e aiuta a migliorare l'aspetto di rughe e linee di espressione.

Blu: 470NM. Aiuta a lenire le imperfezioni e favorisce la pulizia visiva della pelle. Favorisce la riduzione del rossore associato agli sfoghi e aiuta a rendere la pelle più uniforme.

Verde: 520NM. Aiuta a bilanciare l'aspetto della pelle, favorisce una sensazione di calma e contribuisce a regolare l'eccesso di lucidità. Favorisce anche la riduzione del gonfiore del viso.

Giallo: 585NM. Favorisce un aspetto più uniforme e luminoso, aiuta ad ammorbidire la texture e contribuisce a migliorare le zone arrossate. Promuove anche un aspetto più rivitalizzato della pelle.

Viola: 426NM. Combina i benefici della luce rossa e blu. Aiuta a migliorare l'aspetto di segni e imperfezioni, favorendo un aspetto più equilibrato.

Turchese: 490NM. Aiuta la pelle a sentirsi più fresca e rivitalizzata. Contribuisce a promuovere il dinamismo naturale della carnagione.

Bianco: combinazione di tutti i colori. Favorisce un'illuminazione più profonda del viso, aiuta a migliorare l'aspetto della pelle spenta e contribuisce a una sensazione di compattezza e morbidezza.

[IT] PULIZIA E MANUTENZIONE



Smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (applicabile nell'Unione Europea e negli altri paesi europei con servizio di raccolta differenziata). Il simbolo presente sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non verrà trattato come rifiuto domestico. Sarà invece consegnato al centro di raccolta autorizzato per il riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici. Assicurandovi che il prodotto venga smaltito in modo adeguato, eviterete un potenziale impatto negativo sull'ambiente e la salute umana, che potrebbe essere causato da una gestione non conforme dello smaltimento del prodotto. Il riciclaggio dei materiali contribuirà alla conservazione delle risorse naturali. Per ricevere ulteriori informazioni più dettagliate Vi invitiamo a contattare l'ufficio preposto nella Vostra città, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui avete acquistato il prodotto.

[PT] PRECAUÇÕES

Leia atentamente as instruções antes de utilizar este aparelho. Para diminuir os riscos de acidente, tome as seguintes precauções:

1. Aviso: O símbolo IEC 60417 - 5582 indica que este aparelho não deve ser utilizado perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
2. Não o coloque nem deixe cair na água ou outro líquido.
3. Se o aparelho cair na água, desligue-o imediatamente da tomada. Não coloque a mão na água.
4. Mantenha o aparelho afastado da água.
5. O aparelho nunca deve ser deixado sem vigilância enquanto estiver ligado à tomada.
6. Utilize este aparelho apenas para o uso para o qual foi concebido, conforme indicado neste manual. Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.
7. O aparelho nunca deve ser deixado sem supervisão enquanto estiver ligado à corrente.
8. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 12 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os perigos envolvidos.
9. Nunca utilize este aparelho se o cabo ou a ficha estiverem danificados, se não estiver a funcionar corretamente, se tiver caído ou se estiver de alguma forma danificado ou tiver caído na água. Leve o aparelho ao serviço técnico autorizado mais próximo para ser examinado ou reparado.
10. Mantenha o cabo afastado do calor ou de superfícies quentes. Não enrole o cabo à volta do aparelho.
11. Não utilize um cabo de extensão com este aparelho.
12. Guarde o aparelho num local seco, livre de pó e fora da luz solar direta.
13. Não tente abrir o compartimento de controlo em nenhuma circunstância e nunca tente reparar o equipamento por conta própria.



14. Não olhe diretamente para os LEDs quando estiverem acesos.
15. Mantenha os cabos afastados do calor ou de superfícies quentes. Não enrole os cabos à volta do aparelho.
16. Nunca utilize o aparelho se estiver sonolento ou meio adormecido.
17. Guarde o produto num ambiente seco à temperatura ambiente, evitando o pó, a luz solar direta ou ambientes húmidos.
18. Este produto contém uma bateria recarregável incorporada não substituível nem removível. Não deite este aparelho no fogo, nem o carregue, utilize ou coloque em altas temperaturas.
19. Evite olhar diretamente para a fonte de luz da máscara ou olhar para a luz por muito tempo. Mantenha os olhos fechados durante a utilização. Se sentir que a luz é muito forte, cubra os olhos com um algodão ou uma máscara.
20. Como o material da máscara é plástico, a embalagem aberta pode ter um odor desagradável, o que é um fenómeno normal, mas o odor desaparecerá rapidamente.
21. Limpe a máscara após o uso com um pano macio levemente umedecido. A faixa elástica pode ser lavada com água.
22. Não esfregue a máscara com solventes químicos corrosivos.
23. Evite a exposição ao sol.
24. Antes de usar este aparelho, consulte o seu médico. Não use este aparelho com:
 - Mulheres grávidas
 - Crianças
 - Pessoas com epilepsia
 - Pacientes com problemas na tireóide ou que tomam medicamentos para a tireóide não devem usá-lo
 - Pessoas com alergia à luz ou que tomam medicamentos que podem causar alergia à luz
 - Pessoas com pele sensível à luz.
 - Pessoas com feridas na pele ou alguma condição adversa.
 - Pessoas com doenças oculares.

25. Este aparelho está equipado com uma bateria recarregável que não pode ser substituída pelo utilizador. Em caso de mau funcionamento, contacte o serviço técnico.
26. Não desmonte, modifique ou remova a bateria durante a utilização ou vida útil do aparelho. Não insira objetos estranhos nem mergulhe a bateria em água ou outros líquidos. Estas ações podem causar fugas, sobreaquecimento, incêndio ou explosão.
27. Quando o aparelho chegar ao fim da sua vida útil, a bateria deve ser removida do aparelho antes de o deitar fora, para uma gestão correta como resíduo perigoso. Certifique-se de que o aparelho está completamente desligado.
28. A bateria deve ser descartada de forma segura, de acordo com as normas locais sobre resíduos eletrónicos.
29. Se não puder ou não quiser remover a bateria por si mesmo para evitar riscos, leve o equipamento a um ponto de recolha autorizado, onde pessoal qualificado poderá remover e gerir a bateria de forma segura.
30. Certifique-se de que a bateria é carregada completamente pelo menos uma vez a cada três meses, caso contrário, a bateria poderá danificar-se.
31. Guarde estas instruções para referência futura.

[PT] MODO DE EMPREGO**TESTE DE SENSIBILIDADE À LUZ**

IMPORTANTE: Antes de utilizar este produto pela primeira vez, realize um teste de sensibilidade à luz: Coloque o dispositivo no braço, ligue o aparelho e seleccione o tempo de funcionamento em 10 minutos. Após esse tempo, se a sua pele estiver vermelha ou com comichão, isso indica que pode ter pele fotossensível. Recomenda-se que pare de usar este aparelho até consultar um dermatologista antes de voltar a usá-lo.

MODO DE EMPREGO:

1. Antes de usar a máscara, é necessário recarregar a bateria para que ela funcione. A máscara LED não funcionará enquanto estiver ligada à tomada.
2. Coloque as extremidades das faixas elásticas com velcro na máscara LED usando os orifícios à esquerda e à direita da mesma.

3. Limpe a pele do rosto, deixe a água secar naturalmente ou use uma toalha absorvente para secar suavemente o rosto (não seque o rosto com força, pois isso fará com que os poros fiquem obstruídos ou que a pele fique áspera e desidratada).
4. Para ligar o aparelho, pressione a marca tátil localizada na parte frontal com o dedo durante 3 segundos. A cor mudará assim que ligar a máquina. A cor mudará automaticamente após o oitavo toque.
5. Cubra o rosto com a máscara luminosa e procure uma posição confortável e adequada. Passe a faixa elástica por trás das orelhas e ajuste a tensão usando os velos nas extremidades.
6. Recomendamos realizar o tratamento de beleza com fotões durante o tempo de descanso, procurar um sofá ou uma cama confortáveis, deitar-se confortavelmente, fechar os olhos e desfrutar do processo de beleza proporcionado pelos fotões. Não leia nem veja televisão durante muito tempo enquanto estiver a utilizar o aparelho.
7. Pode utilizar produtos cosméticos na pele juntamente com a máscara LED para amplificar as suas propriedades e absorção. Aplique-os uniformemente no rosto após a limpeza. Recomendamos usar a luz vermelha para uma melhor absorção. Geralmente, recomenda-se o uso entre 45 e 30 minutos.
8. Retire a máscara, desligue-a e limpe-a para poder continuar a usá-la na próxima vez.

USO DAS CORES:

Vermelho: 630NM. Ajuda a pele a parecer mais firme e luminosa. Contribui para que o rosto fique mais elástico, favorece a suavidade e ajuda a melhorar o aspecto das linhas e rugas.

Azul: 470NM. Ajuda a acalmar imperfeições e contribui para a limpeza visual da pele. Promove a redução do vermelhidão associado a erupções cutâneas e ajuda a pele a parecer mais uniforme.

Verde: 520NM. Ajuda a equilibrar a aparência da pele, promove uma sensação de calma e contribui para regular o excesso de brilho. Também promove a redução do inchaço facial.

Amarelo: 585NM. Promove uma aparência mais uniforme e luminosa, ajuda a suavizar a textura e contribui para melhorar as áreas com vermelhidão. Também promove uma aparência mais revitalizada da pele.

Roxo: 426NM. Combina os benefícios da luz vermelha e azul. Ajuda a melhorar a aparência de marcas e imperfeições, ao mesmo tempo que promove uma aparência mais equilibrada.

Turquesa: 490NM. Ajuda a pele a sentir-se mais fresca e revitalizada. Contribui para promover o dinamismo natural da tez.

Branco: Combinação de todas as cores. Promove uma iluminação mais profunda do rosto, ajuda a melhorar a aparência da pele baça e contribui para uma sensação de firmeza e suavidade.

[PT] MEIO AMBIENTE

Eliminação de equipamento eléctrico e electrónico usado (aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha separada)

Este símbolo, aposto no produto que adquiriu ou na respectiva embalagem, indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico quando chegar a altura da sua eliminação. Em vez disso, deve ser entregue num ecoponto que realize a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. Ao assegurar que este produto é correctamente eliminado, estará a ajudar a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde, as quais poderiam advir de uma eliminação incorrecta do produto. A reciclagem de materiais ajuda a conservar os recursos naturais. Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, contacte os serviços municipalizados da sua área de residência, os serviços de recolha de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu este produto.

[PL] ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję. Aby zmniejszyć ryzyko wypadku, należy podjąć następujące środki ostrożności:

1. Ostrzeżenie: Symbol IEC 60417 - 5582 oznacza, że urządzenia nie należy używać w pobliżu wanień, pryszniców, umywalk lub innych pojemników zawierających wodę.
2. Nie należy umieszczać ani upuszczać urządzenia do wody lub innego płynu.
3. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, należy natychmiast odłączyć je od zasilania. Nie należy wkładać rąk do wody.
4. Urządzenie należy trzymać z dala od wody.
5. Urządzenia nie należy pozostawiać bez nadzoru, gdy jest podłączone do zasilania.
6. Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z instrukcją obsługi. Nie używaj akcesoriów niezalecanych przez producenta.
7. Urządzenia nie należy pozostawiać bez nadzoru, gdy jest podłączone do zasilania.
8. Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku od 12 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych,



sensorycznych lub umysłowych lub osoby niedoświadczone i nieposiadające wiedzy, jeśli są nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.

9. Nigdy nie należy używać tego urządzenia, jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone, jeśli nie działa ono prawidłowo, jeśli upadło lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone lub wpadło do wody. Należy zanieść urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia lub naprawy.

10. Przewód należy trzymać z dala od źródeł ciepła lub gorących powierzchni. Nie należy owijać przewodu wokół urządzenia.

11. Nie należy używać przedłużacza z tym urządzeniem.

12. Urządzenie należy przechowywać w suchym, wolnym od kurzu miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

13. Pod żadnym pozorem nie należy próbować otwierać komory sterującej i nigdy nie należy próbować samodzielnie naprawiać urządzenia.

14. Nie patrz bezpośrednio na diody LED, gdy są włączone.

15. Trzymaj przewody z dala od źródeł ciepła lub gorących powierzchni. Nie owijaj przewodów wokół urządzenia.

16. Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli jesteś senny lub półśnie.

17. Przechowuj produkt w suchym miejscu w temperaturze pokojowej, unikaj kurzu, bezpośredniego nasłonecznienia lub wilgotnego środowiska.

18. Produkt zawiera wbudowaną baterię, której nie można wymienić ani wyjąć. Nie wrzucaj urządzenia do ognia, nie ładuj go, nie używaj ani nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur.

19. Unikaj patrzenia bezpośrednio na źródło światła maski lub patrzenia na światło przez dłuższy czas.

Podczas użytkowania miej zamknięte oczy. Jeśli czujesz, że światło jest zbyt intensywne, zakryj oczy bawełnianą opaską lub maską.

20. Ponieważ materiał, z którego wykonana jest maska, to plastik, otwarte opakowanie może

wydzielać nieprzyjemny zapach, co jest zjawiskiem normalnym, ale zapach szybko zniknie.

21. Po użyciu maskę należy wyczyścić miękką, lekko zwilżoną ściereczką. Elastyczną opaskę można myć wodą.

22. Nie należy pocierać maski żrącymi rozpuszczalnikami chemicznymi.

23. Należy unikać wystawiania jej na działanie promieni słonecznych.

24. Przed użyciem tego urządzenia należy skonsultować się z lekarzem. Nie należy używać tego urządzenia w przypadku:

- kobiet w ciąży
- dzieci
- osób cierpiących na epilepsję
- pacjentów z problemami tarczycy lub przyjmujących leki na tarczycę
- osób uczulonych na światło lub przyjmujących leki, które mogą powodować uczulenie na światło
- Osobami z wrażliwą na światło skórą.
- Osobami z ranami na skórze lub innymi niekorzystnymi schorzeniami.
- Osobami z chorobami oczu.

25. Urządzenie jest wyposażone w akumulator, którego użytkownik nie może wymienić. W przypadku nieprawidłowego działania należy skontaktować się z serwisem technicznym.

26. Nie należy demontować, modyfikować ani wyjmować akumulatora podczas użytkowania lub okresu użytkowania urządzenia. Nie wkładaj żadnych obcych przedmiotów ani nie zanurzaj baterii w wodzie lub innych płynach. Może to spowodować wyciek, przegrzanie, pożar lub wybuch.

27. Gdy urządzenie osiągnie koniec okresu użytkowania, przed wyrzuceniem należy wyjąć z niego baterię, aby można ją było odpowiednio utylizować jako odpad niebezpieczny. Upewnij się, że urządzenie jest całkowicie wyłączone.

28. Baterię należy utylizować w bezpieczny sposób, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.

29. Jeśli nie można lub nie chce się samodzielnie wyjąć baterii, aby uniknąć ryzyka, należy zanieść

urządzenie do autoryzowanego punktu zbiórki odpadów, gdzie wykwalifikowany personel będzie mógł bezpiecznie wyjąć i utylizować baterię. 1.

W przypadku chorób skóry przed użyciem należy skonsultować się z dermatologiem.

30. Należy upewnić się, że bateria jest całkowicie naładowana co najmniej raz na trzy miesiące, w przeciwnym razie może ulec uszkodzeniu.

31. Zachowaj niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

[PL] SPOSÓB UŻYCIA**TEST WRAŻLIWOŚCI NA ŚWIATŁO**

WAŻNE: Przed pierwszym użyciem produktu należy wykonać test wrażliwości na światło:

Założ urządzenie na ramię, włącz je i ustaw czas pracy na 10 minut. Jeśli po upływie tego czasu skóra jest zaczerwieniona lub swędząca, oznacza to, że może być wrażliwa na światło. Zaleca się zaprzestanie używania urządzenia do czasu konsultacji z dermatologiem przed ponownym użyciem.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Przed użyciem maski należy naładować baterię, aby urządzenie działało. Maska LED nie będzie działać, gdy jest podłączona do zasilania.
2. Umieść końce elastycznych pasków z rzepami w masce LED, używając otworów po lewej i prawej stronie maski.
3. Oczyść skórę twarzy, pozostaw wodę do naturalnego wyschnięcia lub użyj chłodnego ręcznika, aby delikatnie osuszyć twarz (nie wycieraj twarzy zbyt mocno, ponieważ spowoduje to zatykanie porów lub wysuszenie i szorstkość skóry).
4. Aby włączyć urządzenie, naciśnij palcem przez 3 sekundy przycisk dotykowy znajdujący się z przodu. Po włączeniu urządzenia kolor ulegnie zmianie. Kolor zmieni się automatycznie po ósmym dotknięciu.
5. Przykryj twarz maską świetlną i znajdź wygodną i odpowiednią pozycję. Przełóż gumkę za uszy i wyreguluj napięcie za pomocą suwaków na końcach.
6. Zalecamy wykonywanie zabiegu kosmetycznego z wykorzystaniem fotonów w czasie odpoczynku, znalezienie wygodnej kanapy lub łóżka, wygodne ułożenie się, zamknięcie oczu i cieszenie się procesem upiększającym zapewnianym przez fotony. Nie należy czytać ani oglądać telewizji przez dłuższy czas podczas korzystania z urządzenia.
7. Można stosować produkty kosmetyczne na skórę wraz z maską LED, aby wzmocnić ich właściwości i wchłanianie. Nałóż je równomiernie na twarz po jej oczyszczeniu. Zalecamy stosowanie czerwonego światła, aby zapewnić lepszą absorpcję. Zazwyczaj zaleca się stosowanie przez 45 do 30 minut

8. Zdejmij maskę, wyłącz ją i wyczyść, aby móc jej używać ponownie następnym razem.

ZASTOSOWANIE KOLORÓW:

Czerwony: 630 nm. Pomaga skórze wyglądać na jędrniejszą i bardziej promienną. Sprawia, że twarz staje się bardziej elastyczna, sprzyja gładkości i poprawia wygląd zmarszczek.

Niebieski: 470 nm. Pomaga złagodzić niedoskonałości i wspiera wizualne oczyszczenie cery. Pomaga zmniejszyć zaczerwienienia związane z wypryskami i sprawia, że skóra wygląda na bardziej jednolitą.

Zielony: 520 nm. Pomaga wyrównać wygląd skóry, daje uczucie spokoju i pomaga regulować nadmierny połysk. Pomaga również zmniejszyć obrzęki twarzy.

Żółty: 585 nm. Pomaga uzyskać bardziej jednolity i promienny wygląd, wygładza teksturę skóry i pomaga poprawić stan obszarów z zaczerwienieniami. Sprawia również, że skóra wygląda na bardziej zrewitalizowaną.

Fioletowy: 426 nm. Łączy zalety światła czerwonego i niebieskiego. Pomaga poprawić wygląd śladów i niedoskonałości, jednocześnie zapewniając bardziej zrównoważony wygląd.

Turkusowy: 490 nm. Pomaga skórze czuć się bardziej świeżą i zrewitalizowaną. Przyczynia się do promowania naturalnej dynamiki cery.

Biały: połączenie wszystkich kolorów. Zapewnia głębsze rozjaśnienie twarzy, pomaga poprawić wygląd matowej skóry i przyczynia się do uczucia jędrności i gładkości.

[PL] SPOSÓB UŻYCIA



Dyspozycje odnoszące się do dawnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (Stosowane w Unii Europejskiej i innych krajach-wywóz selektywny) Ten symbol na produkcie, na paczce, wskazuje na to, że produkt nie może być uznawany za produkt pochodzenia rodzimego, tylko za przeznaczony recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Przestrzegając zasad selekcji odpadów, pomagają Państwo w zapobieganiu negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego, zdrowia ludzkiego, które mogłyby powstać w razie nieprawidłowej selekcji śmieci. Recykling wspomaga naturalny rozkład materii. Jeżeli pragną Państwo uzyskać więcej informacji o zużyciu surowców naturalnych oraz zmniejszenia ilości odpadów, mających związek z tym produktem, prosimy o kontakt z władzami miasta, która zajmują się tym tematem.

Teléfono de atención al cliente / Customer office telephone

España / Spain	902 122 135
Países Bajos/ Netherlands	00 800 4000 2000
Dinamarca/ Kongeriget Danmark	00 800 4000 2000
Suecia/ Sverige	00 800 4000 2000
Francia / France	00 800 4000 2000
Gran Bretaña / Uk	00 800 4000 2000
Italia / Italy	00 800 4000 2000
Alemania / Germany	00 800 4000 2000
Portugal	00 800 4000 2000
Polonia / Poland	00 800 4000 2000
Otros países / Other countries	+34 983 477 214

IDItalian
design

IN ESCLUSIVA ELETTRICI PER LA BELLEZZA

Litium battery: 400mAh. 1,5 V

