

Dräger X-plore® 3300/3500

Procedura di indossamento



D-7868-2018



D-16563-2018

Posizionare i due filtri a baionetta.



D-16577-2018

Assicurarsi che i trattini sui filtri e sulla maschera combacino. Inserire i filtri nella direzione della freccia finché non scattano in sede.



D-16581-2018

Tirare le fibbie della bardatura per la testa fino all'estremità delle fascette. Tirare completamente l'elastico nucale finché le fibbie della bardatura per la testa non toccano il frontale della semimaschera.



D-16651-2018

Chiusure la fibbia (solo Dräger X-plore® 3500). Posizionare l'elastico nucale intorno al collo.



D-16592-2018

Appoggiare la semimaschera su bocca e naso e posizionare la bardatura sulla testa, al di sopra delle orecchie.



D-16596-2018

Tirare le estremità delle fascette finché la semimaschera non aderisce perfettamente al viso.

Prima dell'impiego: eseguire una prova di tenuta



D-16600-2018

Controllo pressione negativa: tappare entrambi i filtri con le mani e inspirare fino a creare una pressione negativa. Trattenere brevemente il respiro. La pressione negativa deve essere mantenuta. Se necessario, stringere la bardatura.



D-16747-2018

Controllo pressione positiva: tappare la valvola di espirazione della semimaschera ed espirare con forza. La semimaschera deve restare aderente al viso. In caso di fuoriuscita dell'aria tra il viso e il corpo della maschera, stringere la bardatura.



D-16610-2018

Pronta all'uso.

Leggere e comprendere adeguatamente le istruzioni per l'uso prima dell'impiego!